

Indies Brand

作品

CB1300 カーボントップブリッジプレート

SC52 系に取り付け可能。
ハンドルの下に挟んで取付けるタイプです。

取付にはレバーやスイッチ類の取り外しが必要になります。

KIT 内容

プレート	1枚
スペーサーリング	2個
両面テープ	貼付



このマニュアルは、ハンドルバーも同時交換した為
ハンドルバーが社外品に変わりますが、取付手順は同じです。

<カーボンプレートの取付け方>



クラッチ、スイッチボックスを外します。
ブレーキはクランプだけ外しておきます。
アクセルは2本のネジだけ大きく緩めてそのままにしておきます。(後で抜き取る)



ハンドルポスト裏側のボルトを外します。



ハンドルバークランプを外します。

ハンドルと、ハンドルポストも抜き取ります。
(ハンドルバーを外す時にアクセルを抜けば作業がスムーズに行えます。)



裏の剥離紙を剥がしプレートを貼り付けます。



ハンドルポストにスペーサーを嵌めます。



底ナットをとりあえず仮止めします。



- ①ハンドルバーを固定する前に、先にアクセルを差し込んでおきます。
- ②ハンドルクランプでハンドルを固定します。
- ③残りの全ての部品を取り付けます。
- ④仮止めのポスト下部のナットを本締めします。
- ⑤最後にハンドバー、レバー等の角度調整を行って下さい。

完 成

